



## Kupferlackdraht-Lexikon

### Tandem-Prinzip

Sind in einer Ziehmaschine Ziehscheiben gleichen Durchmessers hintereinander fluchtend angeordnet, so spricht man von einer Tandem-Anordnung im Gegensatz zum Konen-Prinzip.

Beispielanlagen:

Grobzüge des Typs M85 und Inlines des HE-Bereichs. Um die entsprechende Drahtverlängerung zu erzielen, rotieren dann die Ziehscheiben mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.